

JOYSTICK OCH KONTROLLRAR

JOYSTICK DIAMETER 22MM

Joystick XD2, XD4, 22mm håltagning

Manipulatorer för 22 mm håltagning
Två eller fyra riktningar, kvarstående eller återfjädrande lägen.

Kontakt	Utförande	Artikelnr	E-nr
1sl per riktn.	2 riktn.	XD2GA8221	
1sl per riktn.	2 riktn.	XD2GA8241	37 333 50
1sl per steg	2 riktn. 2 steg, 2:a steget återfjädrande	XD2GA8251	
1sl per riktn.	4 riktn.	XD2GA8421	
1sl per steg	4 riktn. 2 steg med återfjädring till 0	XD2GA8441	
1sl		ZB2BE101	37 320 10
1br		ZB2BE102	37 320 11
	skylt	ZD2GY5201	
	skylt	ZD2GY6201	
1sl per riktn.	2 riktn. kvarstående	XD4PA12	37 333 52
1sl per riktn.	4 riktn. kvarstående	XD4PA14	37 333 54
1sl per riktn.	2 riktn. återfjädrande	XD4PA22	37 333 53
1sl per riktn.	4 riktn. återfjädrande	XD4PA24	37 333 55

JOYSTICK DIAMETER 30MM

Joystick XD2, 30 mm håltagning

Funktion	Kontakt	Artikelnr	E-nr
2-riktningar, kvarstående	1 växlande/riktning	XD2AC201	37 409 14
1-riktn. återfjädrande till 0-läge, 1 riktn. kvarstående	1 växlande/riktning	XD2AC231	
2-riktningar, återfjädrande	1 växlande/riktning	XD2CL1010	
4-riktningar, återfjädrande	1 växlande/riktning	XD2CL1111	
2-riktningar, kvarstående	1 växlande/riktning	XD2CL3030	
2-riktningar, återfjädrande till 0	1 växlande/riktning	XD2AC221	
2-riktningar, kvarstående, lång spak	1 växlande/riktning	XD2AL201	37 409 16
2-riktningar, återfjädrande till 0	1 växlande/riktning	XD2AL221	
2-riktningar, återfjädrande	1 växlande/riktning	XD2CC1010	37 391 60
4-riktningar, återfjädrande	1 växlande/riktning	XD2CC1111	
2-riktningar, kvarstående	1 växlande/riktning	XD2CC3030	
4-riktningar, kvarstående	1 växlande/riktning	XD2CC3333	37 391 61

8

KONTROLLRAR

Kontroller XKB

Kontrollrar med upp till tre steg per riktning A,B,C och D. Två riktningar kan påverkas samtidigt. Håltagning diameter 60mm.

Funktion	Artikelnr	E-nr
fasta lägen	XKBA1111	
återfjädrande	XKBA1122CA	
återfjädrande med lägesmarkering	XKBA1133CA	
med spärr i 0-läge, fasta lägen	XKBA1211	
med dödmansgrepp, fasta lägen	XKBA1411	
med dödmansgrepp, återfjädrande	XKBA1422	
med dödmansgrepp, återfjädrande med lägesmarkering	XKBA1433	
med tryckknapp (sl), fasta lägen	XKBA1511	
med tryckknapp (sl), återfjädrande	XKBA1522	
med tryckknapp (sl), återfjädrande med lägesmarkering	XKBA1533	