

TRYCKKNAPPAR

HARMONY STYLE 4, Ø 22MM I METALL

Svamptryckknappar återfjädrande



P78576

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
svart	1sl	XB4BC21	37 326 15

Svamptryckknappar med dragåterställning



P78796

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
röd	1br	XB4BT42	37 326 21
röd	1sl+1br	XB4BT845	

Svamptryckknappar med vridåterställning



P78798

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
röd	1br	XB4BS542	37 326 22
röd	2br	XB4BS8444	37 326 17
röd	2br+1sl	XB4BS84441	37 326 18
röd	1sl+1br	XB4BS8445	37 326 19

8

Svamptryckknappar med nyckelåterställning



P78737

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
röd	1br+1sl	XB4BS9445	37 326 20

Plana tryckknappar


Utan märkning



P78433

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
Svart	1sl	XB4BA21	37 326 00
Grön	1sl	XB4BA31	37 326 01
Röd	1br	XB4BA42	37 326 04
Gul	1sl	XB4BA51	37 326 02
Blå	1sl	XB4BA61	37 326 03

Förhöjda tryckknappar



P78580

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
Röd	1br	XB4BL42	37 326 14

Korta vred

Två- och trelägesvred




p79016

Funktion	Kontakt	Artikelnr	E-nr
2 fasta lägen	1sl	XB4BD21	37 326 24
2 fasta lägen	1sl+1br	XB4BD25	37 326 25
3 fasta lägen	1sl+1sl	XB4BD33	37 326 26

Långa vred

p76435

Funktion	Kontakt	Artikelnr	E-nr
2 fasta lägen	1sl	XB4BJ21	37 326 28
3 fasta lägen	1sl+1sl	XB4BJ33	37 326 29


LamptryckknapparAvsedda för ljuskällor med Ba9s sockel
Spänningar <250 V

p79133

Färg	Kontakt	Artikelnr	E-nr
Vit	1sl+1br	XB4BW3165	37 326 83
Grön	1sl+1br	XB4BW3365	37 326 84
Röd	1sl+1br	XB4BW3465	37 326 85
Gul	1sl+1br	XB4BW3565	37 326 86

Lamptryckknappar

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



p79134

Färg	Kontakt	Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
Vit	1sl+1br	24V AC/DC	XB4BW31B5	37 326 68
Vit	1sl+1br	230-240V AC	XB4BW31M5	37 326 78
Grön	1sl+1br	24V AC/DC	XB4BW33B5	37 326 69
Grön	1sl+1br	230-240V AC	XB4BW33M5	37 326 79
Röd	1sl+1br	24V AC/DC	XB4BW34B5	37 326 70
Röd	1sl+1br	230-240V AC	XB4BW34M5	37 326 80
Gul	1sl+1br	24V AC/DC	XB4BW35B5	37 326 71
Gul	1sl+1br	230-240V AC	XB4BW35M5	37 326 81
Blå	1sl+1br	24V AC/DC	XB4BW36B5	37 326 72
Blå	1sl+1br	230-240V AC	XB4BW36M5	37 326 82

Signallampor

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



p76439

Tekniska data

IP-klass	IP65
Strömförbrukning	24V lampor: 18mA, 120V: 18mA och 240V: 14mA
Spänningsvariation	24V LED : 19,2-30V, 120V LED: 102-132V

Färg	Matningsspänning	Artikelnr	E-nr
Vit	24V AC/DC	XB4BVB1	37 326 36
Grön	24V AC/DC	XB4BVB3	37 326 37
Röd	24V AC/DC	XB4BVB4	37 326 38
Gul	24V AC/DC	XB4BVB5	37 326 39
Blå	24V AC/DC	XB4BVB6	37 326 40
Vit	230V AC	XB4BVM1	37 326 51
Grön	230V AC	XB4BVM3	37 326 52
Röd	230V AC	XB4BVM4	37 326 53
Gul	230V AC	XB4BVM5	37 326 54
Blå	230V AC	XB4BVM6	37 326 55



p76498

Signallampor

Avsedda för ljuskällor med Ba9s sockel

Färg	Matningsspänning	Artikelnr	E-nr
Vit	<250V	XB4BV61	37 326 56
Grön	<250V	XB4BV63	37 326 57
Röd	<250V	XB4BV64	37 326 58
Gul	<250V	XB4BV65	37 326 59

Korta vred



P79029

Antal lägen	Funktion	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	ZB4BD2	37 328 56
3	fasta lägen	ZB4BD3	37 328 58
3	fasta lägen	ZB4BD39	
2	återfj. fr. Hö till Vä	ZB4BD4	37 328 57
3	återfj. till mitten	ZB4BD5	37 328 59
3	återfj. fr Vä. till mitten	ZB4BD7	37 328 60
3	återfj. fr. Hö. till mitten	ZB4BD8	37 328 61

Långa vred



P79032

Antal lägen	Funktion	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	ZB4BJ2	37 328 62
3	fasta lägen	ZB4BJ3	37 328 64
2	återfj. fr Hö. till Vä	ZB4BJ4	37 328 63
3	återfj. till mitten	ZB4BJ5	37 328 65
3	återfj. fr. Vä till mitten	ZB4BJ7	37 328 66
3	återfj. fr Hö till mitten	ZB4BJ8	37 328 67

8

Runda vred



P79028

Antal lägen	Funktion	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	ZB4BD29	
3	återfj. till mitten	ZB4BD59	

Vippor



p79027

Antal lägen	Funktion	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	ZB4BD28	
2	återfjädrande	ZB4BD48	

Lampvred

Två- och trelägesvred avsedda för ljuskällor med inbyggd LED, PRO-TECTED LED.



P79167

Antal lägen	Funktion	Färg	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	vit	ZB4BK1213	37 331 63
2	fasta lägen	grön	ZB4BK1233	37 331 64
2	fasta lägen	röd	ZB4BK1243	37 331 65
2	fasta lägen	gul	ZB4BK1253	37 331 66
2	fasta lägen	blå	ZB4BK1263	37 331 67
3	fasta lägen	vit	ZB4BK1313	37 331 73
3	fasta lägen	grön	ZB4BK1333	37 331 74
3	fasta lägen	röd	ZB4BK1343	37 331 75
3	fasta lägen	gul	ZB4BK1353	37 331 76
3	fasta lägen	blå	ZB4BK1363	37 331 77
2	återfj. fr Hö till Vä	vit	ZB4BK1413	37 331 68
2	återfj. fr Hö till Vä	grön	ZB4BK1433	37 331 69
2	återfj. fr Hö till Vä	röd	ZB4BK1443	37 331 70
2	återfj. fr Hö till Vä	gul	ZB4BK1453	37 331 71
2	återfj. fr Hö till Vä	blå	ZB4BK1463	37 331 72
3	återfj. till mitten	vit	ZB4BK1513	37 331 78
3	återfj. till mitten	grön	ZB4BK1533	37 331 79
3	återfj. till mitten	röd	ZB4BK1543	37 331 80
3	återfj. till mitten	gul	ZB4BK1553	37 331 81
3	återfj. till mitten	blå	ZB4BK1563	37 331 82
3	återfj. fr Vä till mitten	vit	ZB4BK1713	37 331 88
3	återfj. fr Vä till mitten	grön	ZB4BK1733	37 331 89
3	återfj. fr Vä till mitten	röd	ZB4BK1743	37 331 90
3	återfj. fr Vä till mitten	gul	ZB4BK1753	37 331 91
3	återfj. fr Vä till mitten	blå	ZB4BK1763	37 331 92
3	återfj. fr Hö till mitten	vit	ZB4BK1813	37 331 83
3	återfj. fr Hö till mitten	grön	ZB4BK1833	37 331 84
3	återfj. fr Hö till mitten	röd	ZB4BK1843	37 331 85
3	återfj. fr Hö till mitten	gul	ZB4BK1853	37 331 86
3	återfj. fr Hö till mitten	blå	ZB4BK1863	37 331 87

Nyckelvred

P79030

Antal lägen	Funktion	Nyckel utdragbar	Ronis (nyckel Nr.)	Artikelnr	E-nr
3	fasta lägen	alla lägen	455	ZB4BG0	37 328 77
3	återfj. fr Hö till mitten	vänster läge	455	ZB4BG08	37 328 87
3	återfj. fr Vä till mitten	höger läge	455	ZB4BG1	37 328 84
2	fasta lägen	vänster läge	455	ZB4BG2	37 328 74
3	fasta lägen	mitten läge	455	ZB4BG3	37 328 78
2	fasta lägen	Hö och Vä läge	455	ZB4BG4	37 328 75
3	fasta lägen	Hö och Vä läge	455	ZB4BG5	37 328 79
2	återfj. fr Hö till Vä	vänster läge	455	ZB4BG6	37 328 76
3	återfj. till mitten	mitten läge	455	ZB4BG7	37 328 85
3	återfj. fr Hö till mitten	mitten läge	455	ZB4BG8	37 328 86
3	fasta lägen	vänster läge	455	ZB4BG9	37 328 80

Plana tryckknappar

Utan märkning



P78587

Funktion	Färg	Artikelnr	E-nr
återfjädrande, återfjädrande	utan tryckplatta, utan tryckplatta	ZB4BA0	37 327 22
återfjädrande, återfjädrande	Vit, Vit	ZB4BA1	37 327 24
återfjädrande, återfjädrande	Svart, Svart	ZB4BA2	37 327 25
återfjädrande, återfjädrande	Grön, Grön	ZB4BA3	37 327 26
återfjädrande, återfjädrande	Röd, Röd	ZB4BA4	37 327 27
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH01	37 327 87
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH02	37 327 88
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH03	37 327 89
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH04	37 327 90
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH05	37 327 91
tryck-/tryck-, tryck-/tryck-		ZB4BH06	37 327 92

Plana tryckknappar

Med märkning



P78586

Färg	Märkning	Artikelnr	E-nr
Svart	O	ZB4BA232	37 327 69
Grön	I	ZB4BA331	37 327 58
Grön	START	ZB4BA333	37 327 62
Vit	PIL	ZB4BA334	37 327 76
Svart	PIL	ZB4BA335	37 327 77
Röd	O	ZB4BA432	37 327 68
Röd	STOP	ZB4BA434	37 327 72



P78796

Plana tryckknappar

Med gummitätning

Färg	Artikelnr	E-nr
vit	ZB4BPA1	37 327 37
svart	ZB4BPA2	37 327 38
grön	ZB4BPA3	37 327 39
röd	ZB4BPA4	37 327 40
gul	ZB4BPA5	37 327 41
blå	ZB4BPA6	37 327 42



P79045

Förhöjda tryckknappar

Utan märkning

Färg	Funktion	Artikelnr	E-nr
vit	tryck-/tryck-	ZB4BH1	37 327 93
svart	tryck-/tryck-	ZB4BH2	37 327 94
röd	tryck-/tryck-	ZB4BH4	37 327 96
gul	tryck-/tryck-	ZB4BH5	37 327 97
blå	tryck-/tryck-	ZB4BH6	37 327 98



P78595

Förhöjda tryckknappar

Med märkning

Färg	Märkning	Artikelnr	E-nr
Svart	O	ZB4BL232	37 327 79

8

Förhöjda tryckknappar

Med gummitätning

Färg	Artikelnr	E-nr
vit	ZB4BP1	37 327 31
svart	ZB4BP2	37 327 32
grön	ZB4BP3	37 327 33
röd	ZB4BP4	37 327 34
gul	ZB4BP5	37 327 35
blå	ZB4BP6	37 327 36



P78590

Svamptryckknappar

Återfjädrande

Färg	Diameter	Artikelnr	E-nr
svart	40	ZB4BC2	37 328 22
svart	30	ZB4BC24	
grön	40	ZB4BC3	37 328 23
grön	30	ZB4BC34	
röd	40	ZB4BC4	37 328 24
röd	30	ZB4BC44	
gul	40	ZB4BC5	37 328 25
gul	30	ZB4BC54	
blå	40	ZB4BC6	37 328 26
blå	30	ZB4BC64	
svart	60	ZB4BR2	



p78592

Svamptryckknappar

Med vridåterställning

Färg	Diameter	Artikelnr	E-nr
svart	30	ZB4BS42	
röd	30	ZB4BS44	37 328 44
röd	40	ZB4BS54	37 328 46
röd	60	ZB4BS64	
röd	30	ZB4BS834	37 328 34
röd	40	ZB4BS844	37 328 35

Svamptryckknappar

Dragåterställning



Färg	Diameter	Artikelnr	E-nr
40	svart	ZB4BT2	37 328 39
40	röd	ZB4BT4	37 328 40
röd	40	ZB4BT84	

P78590

Svamptryckknappar

Nyckelåterställning



Färg	Diameter	Ronis (nyckel Nr.)	Artikelnr	E-nr
röd	40	455	ZB4BS14	37 328 52
röd	30	455	ZB4BS934	37 328 36
röd	40	455	ZB4BS944	37 328 37

p79035

Lamptryckknappar

För ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
vit	för iläggsskylt	ZB4BA18	37 331 15
grön	för iläggsskylt	ZB4BA38	37 331 16
röd	för iläggsskylt	ZB4BA48	37 331 17
gul	för iläggsskylt	ZB4BA58	37 331 18
blå	för iläggsskylt	ZB4BA68	37 331 19
vit		ZB4BW313	37 331 00
grön		ZB4BW333	37 331 01
röd		ZB4BW343	37 331 02
gul		ZB4BW353	37 331 03
blå		ZB4BW363	37 331 04
vit	gummitätning	ZB4BW513	37 331 10
grön	gummitätning	ZB4BW533	37 331 11
röd	gummitätning	ZB4BW543	37 331 12
gul	gummitätning	ZB4BW553	37 331 13
blå	gummitätning	ZB4BW563	37 331 14
vit	belyst ring	ZB4BW913	37 331 05
grön	belyst ring	ZB4BW933	37 331 06
röd	belyst ring	ZB4BW943	37 331 07
gul	belyst ring	ZB4BW953	37 331 08
blå	belyst ring	ZB4BW963	37 331 09

p79046

Lamptryckknappar

Förhöjda för ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



Färg	Artikelnr	E-nr
vit	ZB4BW113	37 331 20
grön	ZB4BW133	37 331 21
röd	ZB4BW143	37 331 22
gul	ZB4BW153	37 331 23
blå	ZB4BW163	37 331 24

P79044



P78588

Lamptryckknappar

För ljuskällor med Ba9s sockel
Spänningar <250 V

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
vit	förhöjt	ZB4BW11	37 331 31
grön	förhöjt	ZB4BW13	37 331 32
röd	förhöjt	ZB4BW14	37 331 33
gul	förhöjt	ZB4BW15	37 331 34
blå	förhöjt	ZB4BW16	37 331 35
ofärgad	förhöjt	ZB4BW17	37 331 36
vit	plant	ZB4BW31	37 331 25
grön	plant	ZB4BW33	37 331 26
röd	plant	ZB4BW34	37 331 27
gul	plant	ZB4BW35	37 331 28
blå	plant	ZB4BW36	37 331 29
ofärgad	plant	ZB4BW37	37 331 30



P79050

Dubbeltryckknappar

Färg	Utförande	Märkning	IP-klass	Artikelnr	E-nr
vit/svart	2 plana trycken	I / O	40	ZB4BA8212	37 328 10
grön/röd	2 plana trycken	I / O	40	ZB4BA8234	37 328 08
grön/röd	2 plana trycken		66	ZB4BA9134	37 328 01
grön/röd	1 plant/1 förhöjt trycke	I / O	66	ZB4BL9434	37 328 13

Lampkalotter

För ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



P79040

Färg	Artikelnr	E-nr
Vit	ZB4BV013	37 329 40
Vit	ZB4BV013S	37 332 43
Grön	ZB4BV033	37 329 41
Grön	ZB4BV033S	37 332 44
Röd	ZB4BV043	37 329 42
Röd	ZB4BV043S	37 332 45
Gul	ZB4BV053	37 329 43
Gul	ZB4BV053S	37 332 46
Blå	ZB4BV063	37 329 44
Blå	ZB4BV063S	37 332 47

8

Lampkalotter

För ljuskällor med Ba9s sockel Spänningar <250 V
(Med tilläggs beteckningen S får man en räfflad lins)



P79039

Färg	Artikelnr	E-nr
Vit	ZB4BV01	37 329 47
Vit	ZB4BV01S	37 335 80
Grön	ZB4BV03	37 329 48
Grön	ZB4BV03S	37 335 81
Röd	ZB4BV04	37 329 49
Röd	ZB4BV04S	37 335 82
Gul	ZB4BV05	37 329 50
Gul	ZB4BV05S	37 335 83
Blå	ZB4BV06	37 329 51
Blå	ZB4BV06S	37 335 84
Klar	ZB4BV07	37 329 52
Klar	ZB4BV07S	37 335 85



P79042

Lampdon

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)

Färg	Matningsspänning	Artikelnr	E-nr
Vit	24V AC/DC	ZB4BVB1	37 328 92
Grön	24V AC/DC	ZB4BVB3	37 328 93
Gul	24V AC/DC	ZB4BVB5	37 328 95
Blå	24V AC/DC	ZB4BVB64	
Vit	12V AC/DC	ZB4BVJ1	37 335 40
Grön	12V AC/DC	ZB4BVJ3	37 335 41
Röd	12V AC/DC	ZB4BVJ4	37 335 42
Gul	12V AC/DC	ZB4BVJ5	37 335 43
Blå	12V AC/DC	ZB4BVJ6	37 335 44
Vit	230V	ZB4BVM1	37 329 02
Grön	230V	ZB4BVM3	37 329 03
Röd	230V	ZB4BVM4	37 329 04
Gul	230V	ZB4BVM5	37 329 05
Blå	230V	ZB4BVM6	37 329 06



P79042

Lampdon med blinkfunktion

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)

Färg	Matningsspänning	Artikelnr	E-nr
Vit	24V AC/DC	ZB4BV18B1	37 335 50
Grön	24V AC/DC	ZB4BV18B3	37 335 51
Röd	24V AC/DC	ZB4BV18B4	37 335 52
Gul	24V AC/DC	ZB4BV18B5	37 335 53
Blå	24V AC/DC	ZB4BV18B6	37 335 54



P79036

Lampdon

Ljuskällor med Ba9s sockel

Matningsspänning	Utförande	Artikelnr	E-nr
120V	trafo inkl. 6V lampa	ZB4BV3	37 329 23
230V	trafo inkl. 6V lampa	ZB4BV4	37 329 24
<250V	direkt matn.	ZB4BV6	37 329 22
440-480V	trafo inkl. 6V lampa	ZB4BV8	37 329 26



P79065

Kontaktton

Anslutning	Kontakt	Artikelnr	E-nr
Montagedon		ZB4BZ009	37 332 55
skruv	1sl	ZB4BZ101	37 327 09
snabb	1sl	ZB4BZ1014	
skruv	1br	ZB4BZ102	37 327 10
snabb	1br	ZB4BZ1024	
skruv	2sl	ZB4BZ103	37 327 11
skruv	2br	ZB4BZ104	37 327 12
skruv	1sl+1br	ZB4BZ105	37 327 13
skruv	1sl+2br	ZB4BZ141	37 327 14



P79233

Kontaktton med lampa

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)

Färg	Kontakt	Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
vit	sl	24V AC/DC	ZB4BW0B11	37 329 56
grön	sl	24V AC/DC	ZB4BW0B31	37 329 57
röd	sl	24V AC/DC	ZB4BW0B41	37 329 58
röd	br	24V AC/DC	ZB4BW0B42	37 329 63
gul	sl	24V AC/DC	ZB4BW0B51	37 329 59
blå	sl	24V AC/DC	ZB4BW0B61	37 329 60
vit	sl	230V AC	ZB4BW0M11	37 329 96
vit	sl	230V AC	ZB4BW0M31	37 329 97
röd	sl	230V AC	ZB4BW0M41	37 329 98
gul	sl	230V AC	ZB4BW0M51	37 329 99
blå	sl	230V AC	ZB4BW0M61	37 330 00

Kontakttdon med lampa

ljuskällor med Ba9s sockel



P79235

Kontakt	Matningsspänning	Utförande	Artikelnr	E-nr
sl	110-120V AC	trafo. inkl 6V lampa	ZB4BW031	
sl+br	110-120V AC	trafo. inkl 6V lampa	ZB4BW035	
sl	230-240V AC	trafo. inkl 6V lampa	ZB4BW041	37 330 85
sl+br	230-240V AC	trafo. inkl 6V lampa	ZB4BW045	37 330 86
sl	<250V	direktmatning	ZB4BW061	37 330 79
br	<250V	direktmatning	ZB4BW062	37 330 80
sl+sl	<250V	direktmatning	ZB4BW063	37 330 81
sl+br	<250V	direktmatning	ZB4BW065	37 330 82