

Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22

Harmony® style 5. Tryckknappar, vred och signallampor med frontring i svart plast

Trycken, återfjädrande







ZB5 AA•, AA•••, ZB5 AA•8

ZB5 AL•, ZB5 AL••• ZB5

AA•4, ZB5 AA•6 C

Frontvy




ZB5 AP••, ZB5 AP•S, ZB5 AP•83, ZB5 AP•



ZB5 CA•, ZB5 CA0

ZB5 CL•

Frontvy



ZB5	a
AP••	36,5
AP•S	33
AP•83	32
AP•	35

Trycken

Låsbara "tryckvred"






ZB5 AFD

Tryck/tryck funktion



ZB5 AH0•

ZB5 AH•

Frontvy



ZB5 CH0•



Dubbeltrycken, återfjädrande

ZB5 AA81••, ZB5 AA82••







ZB5 AL83••, ZB5 AL84••

Frontvy

ZB5 AA91••
ZB5 AA92••

ZB5 AL93••
5 AL94••

Frontvy









Svamptrycken

ZB5 AC•4

ZB5 AC•, AR•

ZB5 AR•16





ZB5	Ø
AC•	40
AR•	60

Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22 Harmony® style 5. Tryckknappar, vred och signallampor ZB6



Svamptrycken, kvarstående

Dragåterställning

ZB5 AT4



ZB5 AT4, ZB5 AT84 (1), ZB5 AX4





(1) ZB5 AT84: Nödstopp.



ZB5	Ø
AT4, AT84	40
AX4	60

Vrid

ZB5 AS4•, ZB5 AS834



ZB5 AS5•, ZB5 AS844 (1), ZB5 AS6•



(1) ZB5 AS844: Nödstopp.



ZB5	Ø
AS5•, AS844	40
AS6•	60

ZB5 AS834: Nödstopp.



8

Nyckelåterställning

ZB5 AS7•, ZB5 AS934



ZB5 AS1•, ZB5 AS2•, ZB5 AS944 (1), ZB5 AS944D (1), ZB5 AS964 (1)





(1) ZB5 AS944, ZB5 AS944D och ZB5 AS964: Nödstopp.

ZB5	Ø
AS1•, AS944	40
AS2•, AS964	60

ZB5 AS934: Nödstopp.



ZB5 AS14D





Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22 Harmony® style 5. Tryckknappar, vred och signallampor med frontring i svart plast

Vred



Standardvred
ZB5 AD•, ZB5 AD•M





Långt vred
ZB5 AJ•, ZB5 AJ•M





Runt vred, svart
ZB5 AD•9





Nyckelvred
ZB5 AG•, ZB5 AG0•, ZB5 AG•M



Nyckelvred (DOM n° 8D1)
ZB5 AGD




Vippbrytare
ZB5 AD•8




Kontaktdon för tryckknappar och vred

Skruvanslutning
ZB5 AZ10•, ZB5 AZ141



Plug-in kontakt
ZB5 AZ10•4, ZB5 AZ1414




Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22


Harmony® style 5. Tryckknappar, vred och signallampor

Lampkalotter


Inbyggd LED
ZB5 AV0•3





ZB5 AV0•, AV0•S



Glöd-, glim- och LEDlampor
Frontvy




ZB5 CV0•3, CH3•3




Lampdon, skruvanslutning


Inbyggd LED
ZB5 AV••



Direktmatning för BA9s lampor
ZB5 AV6




Med inbyggd transformator för BA9s lampor
ZB5 AV•, AV•D•




Lampdon, plug-in anslutning

Inbyggd LED
ZB5 AV••4




Block för lamptestfunktion

Inkoppling
ZBZ G156




ZBZ M156




8

Lamptrycken


LED
ZB5 AW3•3, AW3•3S,
ZB5 AA•8





ZB5 AW1•3, ZB5 AW1•3S,
ZB5 AL•8





Frontvy




ZB5 AW9•3




ZB5 AW5•3




ZB5 CW3•3



ZB5 CW1•




Frontvy




BA 9s lampa


ZB5 AW3•, AW3•S



ZB5 AW1•, ZB5 AW1•S



Frontvy




Signal- och manöverenheter, Tryckknappar Ø 22


Harmony® style 5. Tryckknappar, vred och signallampor med frontring i svart plast

Dubbeltrycke för lampa


ZB5 AW81•••3,
ZB5 AW82•••3



ZB5 AW83•••3,
ZB5 AW84•••3





Frontvy




Svamptrycke, kvarstående

ZB5 AW7•3




Lamptrycken med tryck/tryck funktion


ZB5 AH0•3



ZB5 AH•3,





Frontvy




Lampvred

ZB5 AK1•••3




Lampkontaktton för tryckknappar och vred, skruvanslutning


Inbyggd LED
ZB5 AW0•••



Direktmatning för BA9s lampa
ZB5 AW06•



Med inbyggd transformator för BA9s lampa
ZB5 AW0••, ZB5 AW0•D••



Lampkontaktton för tryckknappar och vred, plug-in kontakt

Inbyggd LED
ZB5 AW0•••4

